



Fritteuse | 10 Liter, 2x 10 Liter

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	3
2 Sicherheit	3
3 Installation	4
4 Bedienung	5
5 Reinigung	5
6 Wartung	6

1 | Einführung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

2 | Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte. Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten. Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Sicherheitsbestimmungen

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Benutzen und/oder lagern Sie das Gerät nie ausserhalb wo es Regen oder Kälte ausgesetzt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Wartung immer aus.
- Reparieren oder verändern Sie das Gerät nie selbst, Reparaturen müssen von einem Fachmann ausgeführt werden.
- Berühren Sie nie die heisse Oberfläche des Gerätes.

- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Nähe des Gerätes.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf unebenen und unsicheren Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Kabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht funktioniert, beschädigt oder zu Boden gefallen ist.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen.
- Gerät während des Betriebes nicht bewegen und nicht umkippen
- Während des Betriebes müssen Hände, Stecker und Schalter trocken sein.
- Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.

3 | Installation

1. Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie zuerst alle Verpackungseinheiten, den Deckel und den Frittierkorb aus dem Gerät.
2. Prüfen Sie das Gerät und das Kabel nach oberflächlichen Schäden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb falls Sie Schäden beim Gerät entdeckt haben.
3. Platzieren Sie das Gerät auf einer glatten, stabilen und horizontalen Oberfläche. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen. Während des Betriebes muss das Gerät mindestens 50mm von allen Seiten der Wand entfernt stehen.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit der vorgeschriebenen Steckdose.

4 | Bedienung

1. Füllen Sie Speiseöl in den Öltank wobei die Öltiefe in dem Bereich des Öltanks gehalten werden muss.
2. Drehen Sie den Thermostat auf die Position „0“.
3. Verbinden Sie die Fritteuse mit der Stromversorgung und das grüne Anzeigelämpchen beginnt zu leuchten. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die Temperatur ein indem Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn drehen. Danach beginnt das Anzeigelämpchen gelb zu leuchten und das Öl wird erhitzt. Wenn das Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Thermostat automatisch ausgeschaltet und das Heizrohr hört auf zu heizen. Wenn die Öltemperatur wieder ein wenig gesunken ist, wird der Thermostat automatisch wieder eingeschaltet und das Öl wieder bis zur gewünschten Temperatur erhitzt.
4. Wenn das Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat, starten Sie den frittier-Vorgang. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf die gewünschte Zeit ein indem Sie den Knopf der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn drehen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist beginnt das Gerät zu piepsen und schaltet automatisch aus.
5. Frittieren Sie alle Nahrungsmittel ausschliesslich mit dem Frittierkorb der mit der Fritteuse mitgeliefert wird.
6. Nachdem das frittieren abgeschlossen ist, drehen Sie den elektrischen Schaltkasten um 90° damit er in vertikaler Position einrastet so dass das Öl auf dem Heizrohr recycelt werden kann.

5 | Reinigung

- Vor der Reinigung sowie vor Reparaturen Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

- Das Frittieröl nach dem Abkühlen durch Öffnen der Ölablassvorrichtung vorsichtig in einen Sammelbehälter ablassen. Stellen Sie sicher, dass dieser Sammelbehälter einen sicheren Stand hat.
- Das Heizelement kann einfach aus dem Frittierölbehälter genommen werden, indem man den Schaltkasten durch Anheben vom Frittierölbehälter abnimmt. So lassen sich Heizelement und Frittierölbehälter einfach reinigen.
- Frittierkorb, Deckel des Gerätes mit warmem Wasser und einem mildem Reinigungsmittel gründlich reinigen.
- Bedienfeld, Geräteoberfläche und Netzkabel nur mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Es darf keine Feuchtigkeit ins Innere des Schaltkastens dringen. Dies kann zu gefährlichen Kriechströmen und Fehlfunktionen des Gerätes führen.
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder scheuernde Materialien verwenden, da diese die Fritteuse beschädigen könnten. Eventuell stark verschmutzte Teile kurz einweichen lassen.
- Alle Teile gründlich abtrocknen. Gerät wieder zusammensetzen.
- Gerät trocken lagern, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Von ätzenden Dämpfen und Gasen fernhalten.

6 | Wartung

- Die Netzanschlussleitung von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät niemals benutzen, wenn diese beschädigt ist. Wenn die Netzanschlussleitung Schäden aufweist, muss sie durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden.

Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen.

KIBERNETIK.

Langäulistrasse 62 | CH-9470 Buchs (SG)
www.kibernetik.com